

**Программа контроля состояния фидерных линий
комплексов громкоговорящего оповещения (ПК ФЛ КГО)**

Инструкция по эксплуатации экземпляра программного обеспечения,
предоставленного для проведения экспертной проверки

СОДЕРЖАНИЕ

1	Состав.....	3
2	Условия выполнения программы	3
3	Запуск программы.....	3
4	Демонстрация работы ПО П-166 ИТК ОС КГО	3
5	Контактная информация.....	5

1 Состав

ПО Комплекса громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО представляет собой бинарный файл, который загружается в микропроцессор усилительно-коммутационного блока «ГРОМ» (УКБ ГРОМ).

2 Условия выполнения программы

Наличие питания микропроцессора

3 Запуск программы

Запуск ПО Комплекса громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО осуществляется автоматически при включении питания.

4 Демонстрация работы ПО П-166 ИТК ОС КГО

Описание и порядок работы с ПО Комплекса громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО содержится в руководстве оператора, которое поставляется вместе с комплексом.

После запуска ПО пользователь может подключиться к УКБ ГРОМ через интерфейс ethernet по протоколу http. IP адрес по умолчанию 192.168.0.18. Пароль по умолчанию p166itk.




Рисунок 1 – Страница авторизации

После корректного ввода пароля пользователю открывается страница конфигурирования, управления и мониторинга Грома.




Рисунок 2 – Главное окно ПО Комплекса громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО

Посмотреть состояние фидеров и провести тестирование можно во вкладке «Диагностика» устройства «ГРОМ», пункт меню «Сервисные и тестовые команды».




Рисунок 3 – Окно «Сервисные и тестовые команды» вкладки «Диагностика» устройства «ГРОМ»

Кнопка «Опрос фидеров» инициирует новое тестирование фидеров. Кнопка «Статус фидеров» обновляет индикацию состояния фидеров (например, если тестирование фидеров было инициировано сеансом оповещения, а страница не обновлялась).

5 Контактная информация

Приемная:

Телефон: +7 (3822) 517-530

е-mail: incom@incom.tomsk.ru

Технический специалист:

Телефон: +7 (3822) 283-811 (доб. 3012)

е-mail: togidny@incom.tomsk.ru

Контакты службы технической поддержки:

Телефон: 8 (3822) 517-305

Е-mail: support@incom.tomsk.ru

Веб-страница: <http://incom.tomsk.ru/support/>